

Beknopte gebruiksaanwijzing Belling Classic 1000 & 1100 DFT



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- 1 = Bediening vonkontsteking
- 2 = Bediening kookzone linksachter
- 3 = Bediening kookzone linksvoor
- 4 = Bediening kookzone middenachter
- 5 = Bediening kookzone middenvoor
- 6 = Functieschakelaar voor het selecteren van 1 van de 5 grillstanden voor de grilloven linksboven
- 7 = Bediening conventionele oven linksonder 60 - 260 graden
- 8 = Digitale programmeerbare klok
- 9 = Bediening 3D heteluchtoven rechtsboven 60 - 240 graden, S = Sudderstand
- 10 = Bediening kookzone midden (wokbrander)
- 11 = Bediening kookzone rechtsvoor
- 12 = Bediening kookzone rechtsachter

Ontsteken van de branders:

Voor het ontsteken van de branders draait u de bedieningsknop van de betreffende brander op de laagste stand en drukt u knop nr.1 gedurende 3 tot 5 seconden in.


Bediening grilloven linksboven:

Met knop nr. 6 selecteert u 1 van de 5 grillstanden. (1 2 3 4 5 = kleinvlak 1-2-3-4-5 = grootvlak)

Grillen doet u uitsluitend met de deur open! (met gesloten deur functioneert de grilloven niet)


Bediening oven linksonder:

Met knop nr. 7 schakelt u de conventionele oven aan (boven -en onder warmte). U kunt een temperatuur selecteren tussen de 60 en 260 graden. Het s symbool wat u tegenkomt op knop nr. 7 is de sudderstand.

 = ontdooistand

Bediening 3D heteluchtoven rechtsboven:

Met knop nr.9 schakelt u de 3D heteluchtoven aan. U kunt een temperatuur selecteren tussen de 60 en 240 graden. Het s symbool wat u tegenkomt op knop nr. 9 is de sudderstand.

 = ontdooistand

Rechtsonder:

Rechtsonder beschikt u over een opbergvak (zonder rugwand)

Digitale programmeerbare klok:

Deze klok is gekoppeld aan de oven rechtsboven, wat betekent dat zolang het display knippert de oven rechtsboven niet geactiveerd kan worden. U dient de klok daarom altijd in te stellen.

Wij verwijzen u naar de handleiding voor het gebruik en instellen van de klok.