

# Beknopte gebruiksaanwijzing Belling classic 900 DFT



- 1 = Bediening vonkontsteking
- 2 = Bediening kookzone linksachter
- 3 = Bediening kookzone linksvoor
- 4 = Functieschakelaar voor het selecteren van 1 van de 5 grillstanden voor de grilloven links boven
- 5 = Bediening 3D heteluchtoven linksonder 60 - 240 graden, S = Sudderstand
- 6 = Digitale programmeerbare klok
- 7 = Bediening 3D heteluchtoven rechts de 60 - 240 graden, S = Sudderstand
- 8 = Bediening kookzone midden (wokbrander)
- 9 = Bediening kookzone rechtsvoor
- 10 = Bediening kookzone rechtsachter

## Ontsteken van de branders:

Voor het ontsteken van de branders draait u de bedieningsknop van de betreffende brander op de laagste stand en drukt u knop nr.1 gedurende 3 tot 5 seconden in.

## Bediening grilloven linksboven:

Met knop nr. 4 selecteert u 1 van de 5 grillstanden. ( 1 2 3 4 5 = kleinvlak 1-2-3-4-5 = grootvlak)  
Grillen doet u uitsluitend met de deur open! (met gesloten deur functioneert de grilloven niet)

## Bediening 3D heteluchtoven linksonder:

Met knop nr. 5 schakelt u de 3D heteluchtoven linksonder aan. U kunt een temperatuur selecteren tussen de 60 en 240 graden. Het s symbool wat u tegenkomt op knop nr. 5 is de sudderstand.

 = ontdooistand

## Bediening 3D heteluchtoven rechts (longdoor oven):

Met knop nr. 7 schakelt u de 3D heteluchtoven rechts “longdoor” oven aan. U kunt een temperatuur selecteren tussen de 60 en 240 graden. Het s symbool wat u tegenkomt op knop nr. 7 is de sudderstand.

 = ontdooistand

## Digitale programmeerbare klok:

Deze klok is gekoppeld aan de oven linksonder, wat betekent dat zolang het display knippert de oven linksonder niet geactiveerd kan worden. U dient de klok daarom altijd in te stellen.

Wij verwijzen u naar de handleiding voor het gebruik en instellen van de klok.