


Belling BEM 602 wit



A

B

C

D

E

F

G

H

A = Functieschakelaar oven boven:

- Boven en onder warmte
- Boven warmte
- Onder warmte
- Grill

B = Functieschakelaar oven onder:

- Hete lucht
- Boven en onder warmte
- Boven warmte
- Onder warmte

C = Thermostaat regeling van 40 graden tot 240 graden

D = Mechanische timer

E = Bediening kookzone links achter

F = Bediening kookzone links voor

G = Bediening kookzone rechts achter

H = Bediening kookzone rechts voor

Bediening oven boven:

Draait u knop nr. **A** op een temperatuur tussen de 50 – 220 graden, dan wordt de boven- en onderwarmte geactiveerd.

Of u selecteert met knop nr. **A** de grillstand, de onderwarmte of de bovenwarmte.

Bediening oven onder:

Met knop nr. **B** selecteert u één van de vier ovenfuncties om vervolgens met knop nr. **C** de geselecteerde functie een temperatuur mee te geven.

U dient tevens knop nr. **D** te gebruiken. U maakt een keuze uit de timer of u zet knop nr. **D** op symbol: 

Bediening kookplaat:

Voor het ontsteken van de branders draait u de knop van de betreffende kookzone op de middelste stand en houdt u de knop tussen de 5 en 8 seconden ingedrukt.